

Brokering: Switching between two callers and simultaneously conducting two calls.
During a call:
1. Press the **Fox key** under **Enquiry_call**.
2. Enter the number and wait until the call is answered.
3. Press the **Fox key** under **Brokering** to switch callers.

Handsfree operation: You can telephone without holding the handset in your hand.
1. Enter a number.
2. Press the **Handsfree key**.

Conference call: You can connect several callers for a conference call.
During a call:
1. Press the **Fox key** under **Enquiry_call**.
2. Enter the number and wait until the call is answered.
3. Press the **Fox key** under **Conference**.
4. Add participants via **Enquiry_call**.
5. Leaving a conference call: put the handset on-hook.

Callback: Request callback: The person is busy or does not answer.
1. Press the **Fox key** under **Call_back**.
2. Put the handset on-hook, the display shows **Call expected...**
3. To delete callback, press the **Fox key** under **Reset**.

Dialling by name (Quickdial): Select from all of the names stored in the system:
With Quickdial you only need to press the digit keys once for each letter, even though each key is assigned three letters (the system administrator can tell you whether surname or first name has been entered first).
1. Press the first couple of letter keys once (first name and surname can be separated using the **Hash key**).
2. Press the **ABC key** to display matching names.
3. Use the **Line key** or **Scroll key** to select the name you want to call.
4. Initiate call: Press the **Line key** next to the inverted line display twice.

The telephone does not function as desired: Press the **Star key** once and **0** twice to reset all active functions.

Further functions and settings of the telephone as well as the declaration of conformity are available in the extensive User's Guide.
It is available from your system administrator or you can access it at www.swisscom.com/swisscom-systems

Makeln: Zwischen zwei Gesprächspartner beliebig wechseln und gleichzeitig die Gespräche halten.
Während eines Gesprächs:
1. **Fox-Taste** unter **Rückfrage** drücken.
2. Nummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
3. **Fox-Taste** unter **Makeln** drücken, Gesprächspartner wechselt.

Freisprechen: Sie können ohne den Hörer in die Hand zu nehmen telefonieren.
1. Nummer eingeben.
2. **Freisprech-Taste** drücken.

Konferenzgespräch: Sie können mehrere Gesprächspartner zu einem Konferenzgespräch zusammenschalten.
Während eines Gesprächs:
1. **Fox-Taste** unter **Rückfrage** drücken.
2. Nummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
3. **Fox-Taste** unter **Konferenz** drücken.
4. Weitere Gesprächspartner durch erneute **Rückfrage** dazuschalten.
5. Konferenz verlassen: Hörer auflegen.

Rückruf: Rückruf anfordern: Der gewünschte Gesprächspartner ist besetzt oder meldet sich nicht.
1. **Fox-Taste** unter **Rückruf** drücken.
2. Hörer auflegen, Display zeigt **Anruf erwartet...**
3. Rückruf löschen, **Fox-Taste** unter **Zurückstellen** drücken.

Wählen mit Namen (Quick-Dial): Wahl von allen im System gespeicherten Namen:
Bei Quickdial müssen Sie die Zifferntaste pro Buchstabe nur einmal drücken, obwohl die Tasten mit drei Buchstaben belegt sind (ob Vorname oder Nachname zuerst eingegeben wird, sagt Ihnen der Systembetreuer):
1. Für die ersten paar Buchstaben die entsprechenden Tasten je einmal drücken (Vor- und Nachname können durch die Raute-Taste getrennt werden).
2. **ABC-Taste** drücken, passende Namen werden angezeigt.
3. Die entsprechende **Zeile-Taste** oder die **Scroll-Taste** drücken um den gewünschten Namen auszuwählen.
4. Verbindung herstellen: Die **Zeile-Taste** neben der invertiert dargestellten Zeile zweimal drücken.

Das Telefon funktioniert nicht wie gewünscht: Drücken Sie die **Stern-Taste** und zweimal die **0** und alle eingeschalteten Funktionen werden zurückgestellt.

Weitere Funktionen und Einstellungen des Gerätes sind in der Bedienungsanleitung ausführlich beschrieben.
Sie ist bei Ihrem Systembetreuer zu beziehen oder schauen Sie unter: www.swisscom.com/swisscom-systems

Richiamata alternata: Per parlare con due interlocutori alternativamente e tenere in attesa contemporaneamente le conversazioni.
Durante una conversazione:
1. Premere il **tasto Fox** sotto **Consultazione**.
2. Digitare il numero e attendere finché l'interlocutore risponde.
3. Premere il **tasto Fox** sotto **Rich. alternata**, l'interlocutore cambia.

Viva voce: È possibile telefonare senza prendere in mano il microtelefono.
1. Digitare il numero.
2. Premere il **tasto Viva voce**.

Conferenza: È possibile tenere attivi diversi interlocutori per eseguire una conferenza.
Durante una conversazione:
1. Premere il **tasto Fox** sotto **Richiamata**.
2. Digitare il numero e attendere finché l'interlocutore risponde.
3. Premere il **tasto Fox** sotto **Conferenza**.
4. Attivare gli altri interlocutori mediante una nuova **Richiamata**. Agganciare il microtelefono.

Prenotazione automatica: Richiesta di prenotazione automatica: l'interlocutore desiderato è occupato o non risponde.
1. Premere il **tasto Fox** sotto **Prenotazione_autom.**
2. Agganciare il microtelefono, sul display compare **Chiamata attesa...**
3. Per cancellare la prenotazione automatica, premere il **tasto Fox** sotto **Cancellare**.

Selezione con nome (Selezione rapida): Selezione di tutti i nomi memorizzati nell'impianto telefonico:
Nella selezione rapida occorre premere il tasto numerico una sola volta per lettera anche se ai tasti sono assegnate tre lettere. (Il gestore di sistema indicherà se introdurre prima il nome o il cognome):
1. Premere una volta i tasti corrispondenti ad alcune lettere del nome dell'interlocutore desiderato. (Il nome e il cognome possono essere separati dal **tasto cancelletto**).
2. Premere il **tasto ABC**, vengono visualizzati i nomi corrispondenti.
3. Premere il **tasto riga** corrispondente o il **tasto di scorrimento** per selezionare il nome desiderato.
4. Per creare il collegamento, premere due volte il **tasto riga** accanto alla riga visualizzata a contrasto.

Il telefono non funziona come auspicato: Premere il **tasto asterisco** e due volte lo **0**, tutte le funzioni attivate vengono riassegnate.

Le altre funzioni e impostazioni del telefono come anche la dichiarazione di conformità sono contenute nelle istruzioni per l'uso dettagliate.
Le istruzioni possono essere richieste al proprio gestore di sistema, oppure consultare: www.swisscom.com/swisscom-systems

Va-et-vient: Changer librement entre deux interlocuteurs et tenir simultanément les conversations.
Pendant une communication:
1. Presser sur la **touche fox** sous **Double-appel**.
2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde.
3. Presser sur la **touche fox** sous **Va-et-Vient**, l'interlocuteur change.

Mains libres: Vous pouvez téléphoner sans prendre le combiné dans la main.
1. Introduire le numéro.
2. Presser sur la **touche Mains libres**.

Conférence: Vous pouvez connecter plusieurs interlocuteurs ensemble pour tenir une conférence.
Pendant une communication:
1. Presser sur la **touche fox** sous **Double-appel**.
2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde.
3. Presser sur la **touche fox** sous **Conférence**.
4. Connecter d'autres interlocuteurs en répétant le **Double-appel**.
5. Quitter la conférence: raccrocher le combiné.

Rappel: Demander de rappeler. L'interlocuteur désiré est occupé ou ne répond pas.
1. Presser sur la **touche fox** sous **Rappel**.
2. Raccrocher le combiné, l'affichage indique **appel attendu...**
3. Effacer le rappel, presser sur la **touche fox** sous **Désactiver**.

Numérotation par le nom (numérotation rapide): Numérotation de tous les noms enregistrés dans le système: en numérotation rapide, les touches de chiffre ne doivent être actionnées qu'une seule fois par lettre, bien que trois lettres soient associées à une touche. (Demander au responsable de votre système s'il faut introduire le nom ou le prénom en premier):
1. Presser une fois chaque touche correspondant aux deux ou trois premières lettres. (Le prénom et le nom peuvent être séparés avec la **touche dièse**).
2. Presser sur la **touche ABC**, les noms qui coïncident s'affichent.
3. Presser sur la **touche de la ligne** correspondante ou sur la **touche de défilement** pour sélectionner le nom voulu.
4. Etablir la communication: presser deux fois sur la **touche de ligne** à côté de la ligne affichée en inverse.

Le téléphone ne fonctionne pas comme désiré: Pressez sur la **touche Etoile** et deux fois sur le **0** pour réinitialiser toutes les fonctions activées.

Les autres fonctions et réglages de l'appareil sont décrits en détail dans le mode d'emploi.
Vous pouvez le demander au responsable de votre système ou le trouver à l'adresse: www.swisscom.com/swisscom-systems