



Diode d'avertissement:

- La diode gauche clignote : Appel.
- La diode droite clignote : messagerie vocale, message ou rappel.



Touche de prise de ligne : Etablir ou prendre une communication.

Touche de Fin:

- Mettre fin à la communication.
- Terminer l'entrée sans la sauvegarder.
- Dans le menu: retour à l'état de repos.



Touches de réglage: Régler le volume de la sonnerie et le volume d'écoute.



Touche microphone: Combiné en / hors.



Touche de haut-parleur : Ecoute amplifiée en/hors.



Touche d'annuaire personnel: ouvrir des annuaires personnels disponibles.



Touche de répétition d'un numéro: Derniers numéros d'appel composés.



Touche d'absence avec DEL. Préconfigurée comme renvoi d'appel. Peut être aussi configurée comme touche de numéro ou de fonction.



Menu Fox: Ouvrir le menu ou appeler d'autres fonctions de touches Fox.



Fox (symbole d'affichage): Accès au menu ou à des fonctions de touche Fox disponibles.



Touche Fox: exécuter la fonction affichée à l'aide de la touche.



Touche de navigation :

- En haut/en bas: Naviguer dans la liste verticalement.
- A gauche: reculer dans le menu.
- A droite: avancer dans le menu.



Autres entrées de menu pouvant être sélectionnées dans la liste avec la touche de navigation en haut/en bas (symbole d'affichage).



La suite du texte peut être affiché avec la touche de navigation gauche/droite (symbole d'affichage).



Touche de correction: Effacer le dernier caractère ou reculer dans le menu.



Touches configurables:

- appuyer brièvement 1x ou 2x: sélectionner le numéro d'appel enregistré ou activer la fonction enregistrée.
- appuyer longuement: Enregistrer un numéro d'appel ou une fonction.

### Numérotation par le nom (numérotation rapide)

Numérotation à partir de tous les noms enregistrés dans l'équipement téléphonique:

1. Pour les premières lettres du nom recherché, appuyer une fois sur chaque touche correspondante. Séparer le prénom et le nom avec la touche Dièse (#). p. ex., "no s" (6 6 # 7) pour Nobel Stefan (demander au responsable de votre système s'il faut entrer le nom ou le prénom en premier).
2. Actionner la touche d'annuaire personnel et choisir l'abonné désiré.
3. Appuyer sur la touche de prise de ligne pour composer le n° d'appel associé.

Accès aux annuaires externes disponibles: Actionner la touche d'annuaire personnel, choisir **RECHERCHE AVANCÉE** et entrer les premières lettres du nom désiré jusqu'à ce que le choix voulu s'affiche.

### Renvoyer les appels

1. Appuyer sur menu Fox, puis **MENU > RENVOI**.
2. Appuyer sur **RENOI D'APPEL > ABONNÉ**.
3. Composer le n° d'appel et appuyer sur menu **Fox > OK**.

## Désactiver le renvoi

Appuyer sur menu Fox, puis **MENU > RENVOI > PAS DE RENVOI**.

## Renvoyer l'appel pendant la phase de sonnerie

1. Appuyer sur menu Fox > **RENNVOYER** pendant la phase de sonnerie.
2. Composer le n° d'appel et appuyer sur menu Fox > **OK**.

## Transférer pendant une communication

1. Appuyer sur menu Fox > **DOUBLE-APPEL**, composer le n° d'appel et attendre jusqu'à ce que l'interlocuteur réponde.
2. Appuyer sur menu Fox > **CONNECTER**, la communication est transférée. Si personne ne répond, interrompre avec menu Fox > **VA-ET-VIENT** et reprendre la première communication.

## Va-et-vient

Commuter entre deux interlocuteurs sans interrompre les communications. Vous êtes en communication:

1. Appuyer sur menu Fox > **DOUBLE-APPEL**, composer le n° d'appel et attendre jusqu'à ce que l'interlocuteur réponde.
2. Appuyer sur menu Fox > **VA-ET-VIENT**, pour commuter entre les interlocuteurs.

## Conférence

Connecter plusieurs interlocuteurs entre eux pour établir une conférence. Vous êtes en communication:

1. Appuyer sur menu Fox > **DOUBLE-APPEL**, composer le n° d'appel et attendre jusqu'à ce que l'interlocuteur réponde.
2. Appuyer sur menu Fox > **CONFÉRENCE**.
3. Ajouter d'autres interlocuteurs en appuyant à nouveau sur menu Fox > **DOUBLE-APPEL**.

Quitter la conférence: appuyer sur la touche de Fin.

## Rappel

L'interlocuteur souhaité est occupé ou ne répond pas:

Appuyer sur menu Fox > **RAPPEL**, sur l'affichage apparaît **APPEL ATTENDU...**

## Désactiver les Fonctions actives

Vous pouvez à nouveau désactiver tous les renvois et autres fonctions provisoirement activées: Appuyer sur menu Fox **MENU > FONCTIONS ACTIVES** et **DÉSACTIVER** la fonction désirée.

## Montage et raccordement



Vous pouvez placer le téléphone au choix dans un angle de 40° ou de 25°:


1. Enfoncer et encliqueter le pied selon le schéma de montage.
2. Connecter les câbles du combiné et de raccordement et les guider à travers les supports de câble.

## NOTE

- Montez toujours le pied avant d'enfiler les câbles.
- Retirez toujours les câbles avant de démonter le pied.

## Raccordements

LAN	Connexion au réseau IP
	Raccordement du combiné
	Raccordement de l'alimentation



## Désignation du document

Quick User's Guide Office 60IP

N° de document eud-0803, Version 1.0

## Autres documents

Pour plus d'informations sur la déclaration de conformité, un mode d'emploi détaillé ou d'autres documents visitez le site <http://www.aastra.ch/docfinder>.